

普威 PLUS II 使用简介

请装上 2 枚 AA 笔芯电池(长时间不需使用请取出电池存放)。

开启电源后请检查顶部讯号灯有没有闪亮：

-慢闪(约每 2 秒 1 次)表示在原始的自动切换接收和发射操作状态。

-快速闪动(约 1 秒 1 次)是代表进入单一的发射状态。

在开启电源前，先按着圆形 Test 按钮才开启电源来设定操作状态。

<注意>在连接装置时请先关上电源。

1. 搖控触发闪光灯拍摄功能设置

-最小需要两只普威无线搖控触发器。

-请设定无线频道为相同的频道。

-传输模式 TRANSMIT MODE 请设定为中间的 BOTH<全部>位置：

<左面 LOCAL 位置 =只会触发同步线连接在普威的闪光灯。>

<右面 REMOTE 位置 =只会搖控触发闪光灯。>

-其中的 1 只接上相机的闪光灯热靴，如热靴没有引发接触点请使用”普威跟相机的接线”
* (请连接在普威 CAMERA / FLASH 的 3.5mm 麦克风插头)

-另外的普威用”闪灯接线”接上闪光灯** (请连接在普威 FLASH 的 3.5mm 麦克风插头)

2. 相机的无线搖控快门绳功能设置

-需要两只普威无线搖控触发器。

-请设定无线频道为相同的频道。

-其中 1 只需要根据相机型号另购”遙控相机快门绳接线”连接相机*** (请连接在普威
CAMERA / FLASH 的 3.5mm 麦克风插头，另一端接在相机指定的快门插座)

-手上的另一只普威的圆形 Test 按钮作相机快门按钮使用。

3. 相机的无线搖控快门並同步搖控触发闪光灯拍摄功能设置

仅需要 3 只普威(不需要 4 只)便可达成此进阶功能。

-其中两只普威如第 2.段落”相机的无线搖控快门绳功能设置”般设置。

-剩下的普威用”闪灯接线”接上闪光灯** (请连接在普威 FLASH 的 3.5mm 麦克风插头)

-接上闪光灯的普威频道设定为跟相机和手上的普威频道的下一个频道，例如：

相机和手上的普威无线搖控快门同步频道为 1(2、3、4)，此时

接上闪光灯的普威便要设定为下一个频道为 2(3、4、1)。

参考普威配线连结点：

* http://sellenhk.com/product_detail.php?pid=107

** http://sellenhk.com/product_detail.php?pid=106

*** http://sellenhk.com/product_detail.php?pid=105

