

普威 PLUS II 使用简介

请装上2枚AA(5号)笔芯电池(长时间不需使用请取出电池存放)。
开启电源后请检查顶部讯号灯有没有闪亮：

- 慢闪(约每2秒1次)表示在原始的自动切换接收和发射操作模式。
- 快速闪动(约1秒1次)是代表进入单一的发射模式。

单一的发射模式可以在开启电源前，先按住圆形Test按钮才开启电源来设定。关闭电源重新开启后会自动还原为原始的自动切换模式。

注意：在连接装置时请先关闭电源。

1. 摇控触发闪光灯拍摄功能设置

- 最小需要2只普威无线摇控触发器。
- 请设定无线频道为相同的频道。
- 传输模式TRANSMIT MODE请设定为中间的BOTH<全部>位置：
 <左面 LOCAL位置 = 只会触发同步线连接在普威的闪光灯>
 <右面REMOTE位置 = 只会触发无线摇控的闪光灯>
- 其中的1只插入相机的闪光灯热靴。如热靴没有引发接触点请使用”相机PC接线”
 (连接在CAMERA/FLASH的3.5mm麦克风插口)
- 另外的普威连接闪光灯(连接在FLASH的3.5mm麦克风插口)

2. 无线摇控相机快门功能设置

- 需要2只普威无线摇控触发器。
- 请设定无线频道为相同的频道。
- 其中1只需要根据相机型号另购”遥控相机快门接线”连接相机。
 (连接在CAMERA/FLASH的3.5mm麦克风插口，另一端连接在相机指定的快门插座)
- 另一只普威的圆形Test按钮便可当作相机的快门按钮使用。

3. 无线摇控触发相机快门和自动延迟闪光同步拍摄功能设置

仅需要3只普威(不需要4只)便可达成此进阶功能。

- 其中2只普威和上段的”无线摇控相机快门功能设置”一样。
- 剩下的1只连接闪光灯(连接在FLASH的3.5mm麦克风插口)
- 把连接着闪光灯的频道设定为无线摇控相机快门频道的下一个频道。
 例子：如果无线摇控相机快门频道是1时连接着闪光灯的普威便要设定为下一个频道2；
 如果无线摇控相机快门频道是2时闪光灯频道为3，如此类推到摇控快门频道是4
 时闪光灯频道便是1了。

总代理：

兆成国际有限公司

www.sellenhk.com