


# Sekonic L-758



\*记忆按钮和测量按钮可在个人预设功  
(参看40页)里互相对调按钮功能